



# REGOLATORE Manuale Installatore

CONTROLLER User Manual



#### Inhaltsverzeichnis

1	Benutzerinformationen	3
2	Bestell-/ Reglerbezeichnung	<u>3</u>
3	Technische Daten	4
	3.1 Allgemeine Daten/Funktionen	<u>4</u>
;	3.2 Hardware Daten/Funktionen	4
	3.3 Software Daten/Funktionen	5
4	Abmasse und Einbauhinweise	<u>5</u>
	4.1 Fronteinbauhinweise	<u>5</u>
	4.2 Austausch der Elektronik	<u>6</u>
5	Elektrischer Anschluß	<u>7</u>
:	5.1 Anschlußschaltbilder	<u>7</u>
6	Display und Tasten Funktionen	<u>13</u>
(	6.1 Anzeige (Display)	13
(	6.2 Statusanzeigen (Led)	13
(	6.3 Tastenfunktionen	<u>14</u>
7	Regler Funktionen	<u>14</u>
	7.1 Ändern vom Sollwert und Alarm-Sollwert	14
	7.2 Auto-Betrieb	15
	7.3 Hand-Betrieb (PID-Einstellungen)	15
	7.4 Automatik-Betrieb	15
	7.5 Soft Start	16
	7.6 Automatik/Hand Einstellungen bei % Ausgangswert	16
	7.7 Vor-Einstellung von Programmzyklen/einstellungen	<u>17</u>
	7.8 Memory Karte (optional)	<u>19</u>
8	LATCH ON Function (Anfangswert)	20
	8.1 Alarm/Warnung mit Messwandler	22
ł	8.2 Digitale Eingänge (Funktionen)	23
ł	8.3 Funktion Kühlen und Heizen (neutraleZone)	<u>24</u>
9	Serielle Kommunikation (RS485-Schnittstelle)	26
10	D Parameterliste (Konfiguration)	<u>30</u>
	10.1 Passwort und Änderung der Parameter	<u>30</u>
11	1 Tabelle aller Parameter	31
12	2 Betriebsart des Alarmausganges (OUT 2)	44
13	3 Fehlermeldungen	<u>49</u>
14	4 Parameterliste für Reglereinstellungen	<u>50</u>

# 1 Benutzerinformationen

Vielen Dank für die Auswahl des Pixsysreglers ATR243.

Mit dem Regler ATR243 macht Pixsys es möglich mit einem einzigem unterschiedliche Anwendungen zu realisieren. Gerät da unterschiedlichste Sensoren angeschlossen und verschiedene Arten gewählt werden können; Ausgänge mit dem der große Spannungsbereich von 24...230 Vac/Vdc. Könne 18 Sensoren zur Auswahl und konfigurierbare Ausgänge wie Relais, SSR command, 4...20 mA oder 0...10Volt angeschlossen werden. Der Anwender oder Händler kann die Lagerhaltung rationalisieren (Lager-/Einkaufskosten) und die Verfügbarkeit erhöhen.. Diese Serie ist vervollständigt durch Geräte mit serieller Schnittstelle RS485 / Modbus RTU und einem Mess-/Stromwandlereingang. Die Konfiguration der Parameter kann auch schnell und einfach durch die Memorykarte durchgeführt werden, wobei mit integrierter Batterie zur Übertragung der Daten/Parameter kein Kabel benötigt wird.

# 2 Bestell-/Reglerbezeichnungen

ATR243 Regler können in drei unterschiedlichen Versionen ausgewählt werden. Auswahl siehe Tabelle.

Eingangsspannung aller Modelle 24230 Vac/Vdc +/-15% 50/60Hz - 3VA			
ATR243-20-ABC 2 Relais 5A oder 1 Relais + 1 SSR/V/mA			
ATR243-21-ABC-T	2 Relais 5A + 1 SSR/V/mA + RS485 +Messwandler*		
ATR243-31-ABC	3 Relais 5A + 1 SSR/V/mA + Mess-/Stromwandler*		

\* Modelle mit Messwandlereingang haben außerdem Loop break alarm function.

# 3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Date	en/funktionen
Anzeige	4 0.40 inch displays +
	4 0.30 displays
Umgebungstemp.	0-45°C, Feuchte 3595% rel.
Schutzart	Front IP65 (mit Dichtung)
	Gehäuse und Anschluss IP20
Material	PC ABS UL94VO selbstverlöschend
Gewicht	165 g (-20ABC) / 185 g (-21/31ABC)

3.2 Hardwa	are Daten	
Analog	<b>1</b> : AN1	Tolerance (25°C)
Eingang	Einstellung in der Software	+/-0.2 % ± 1 digit
	Eingang	für Thermocoupler-
	Thermocoupler Type K, S, R, J	eingang, thermo
	Automatische Kompensation (cold	resistance and
	junction von 0°C bis 50°C).	V/mA.
	Temperaturfühler:	Kaltabgleich
	PT100, PT500, PT1000, Ni100,	0.1°C/°C
	ΡΤC1Κ, ΝΤC10Κ (β 3435Κ)	
	Lineare Eingänge:	
	0-10V, 0-20 oder 4-20mA,	
	0-40mV, Mess-/Stromwandler sek.	
	50mA, 1024 Punkte Auflösung bei	
	ATR243-21/-31,	
	Potentiometers: 6K, 150K,	
Relais	<b>2</b> Relais (Atr243-2021)	Belastung
Ausgang	<b>3</b> Relais (Atr243-31)	5A-250V~
	Konfigurierbar als Schalt-	
	und/oder Alarm Ausgang	
SSR	1 linear 0/420mA /SSR/	Konfigurierbar:
Ausgang	010Volt	> 0-20mA
	> selektierbar OUT2 Relais von	> 4-20mA,
	ATR243-20	> 0…10Volt
	Konfigurierbar als Schaltausgang	Auflösung
	oder Weitermeldung vom Ist-	4000 points
	oder Sollwert	

3.3	Software Daten	
	Regelalgerithmen	ON-OFF mit Hystere
		P, PI, PID, PD mit proportional Zeit
	Proportionalband	09999°C oder °F
	Integralzeit	0,0999,9 sec (0 eingeschlossen)
	DiffZeit	0,0999,9 sec (0 eingeschlossen)
	Reglerfunktionen	Hand oder Automatik Tuning, einstellbare
		Alarme, Schutz von Sollwert und Alarm
		Einstellungen, Aktivierung von FunKtionen
		per digitalen Eingang, Start/Stop vorgeben.

## 4 Abmasse und Einbauhinweise



# 4.1 Fronteinbauhinweise

Beipiel: Einbau und Befestigung.



Zur Demontage: Einen Schraubenzieher vorsichtigt hinter dem Bügel fixieren und nach vorne hebeln.



# 4.2 Austausch der Elektronik

**Spannung ausschalten und abklemmen**. Links und rechts in den Ausparungen fixieren und dann nach vorne aushebeln.





# WARNING !!

Vor allen Arbeiten immer zuerst die Spannungsversorgung von Regler abklemmen (spannungslos).

# 5 Elektrischer Anschluß



Dieser Regler ist entwickelt für Industrieanlagen mit hohe Störfestigkeit, beachten Sie dennoch folgende Sicherheitsvorschriften:

- Getrennte Verlegung der Signalkabel und Stromversorgung.
- Vermeiden vom Einbau in der N\u00e4he von Leistungsschalter, Sch\u00fctzen und Hochspannungsmotoren und sichern Sie eine ausreichende Entfernung von Filtern, Drosseln, Magneten oder anderen starken induktiv/kapazitiven Verbrauchern.
- Halten Sie den Reglern von Geräten mit Hochspannung sowie Frequenzumrichter fern.

# 5.1 Anschlußschaltbilder

Es werden die Anschlußbelegungen der 3 unterschiedlichen Regler dargestellt.



ATR243-21ABC-T



ATR243-20ABC



ATR243-31ABC







# Beispiele zum Anschluss für einen analogen Eingang







RS485 Modbus RTU Kommunikation



# Relais Q2 Ausgang für ATR243-20ABC

Schaltleistung 5A/250V~ (ohmsch)

Bei Q2 als Relais Ausgang, muß die Brücke JP5 und JP7 entfernt werden→ siehe Anschlußbild



Anschluß/Betrieb mit den eingesteckten Brücken führt zur Zerstörung des Reglers

FürdieModelleATR243-21ABC-TundATR243-31ABC wird der Ausgang Q2 an denKlemmen 14 and 13 angeschlossen.

Relais Q2 Ausgan	g for ATR243-21ABC-T and ATR243-31ABC
Q 2 / 14	Schaltleistung 5A/250V~ (ohmsch)

# Q3 Relay Ausgang für ATR243-31ABC



Schaltleistung 5A/250V~ (ohmsch)

# SSR Ausgang



# SSR Impulsausgang 12V/30mA

<u>Stecken der Brücken JP5 und JP7 und</u> <u>ändern/stecken JP9 wie in der Abbildung</u> <u>gezeigt → SSR Ausgang.</u>



# Strom-/Messwandler Eingang für ATR243-21ABC-T und ATR243-31ABC



# Digitaler Eingang für ATR243-20ABC





# 6 Anzeige und Tastenfunktionen



# 6.1 Anzeige (Display)



# 6.2 Statusanzeigen (Led)

3	C 1 C 2	EIN wenn Ausgang den Status 1 hat. C1 als Relais/SSR/mA/Volt Ausgang oder C1 (Öffnen) und C2 (Schließen) für elektrische Stellventile.
4	A 1 A 2 A 3	EIN/ON wenn ein Alarm ansteht.
5	MAN	EIN/ON wenn Funktion "Manual" eingeschaltet ist.
6	TUN	EIN/ON wenn der Regler im Zyklus läuft "Autotune".
7	REM	EINON bei serieller Kommunikation.

6.3	Tastenfu	Inktionen
8		Einstellung (Erhöhung) des Sollwertes. Während der Parametrierung wird durch Drücken der Taste der nächste Parameter aufgerufen. Bei
		gleichzeitigem Drücken der  Taste werden die Parameter modifiziert bzw. Werte eingestellt
	•	Nach erneutem Drücken der 🎦 Taste kann der Alarm Sollwert verändert werden.
9		Einstellung (Verkleinern/reduzieren)des Sollwertes. Während der Parametrierung wird durch Drücken der Taste der nächste Parameter aufgerufen. Bei
		gleichzeitigem Drücken der  Taste werden die Parameter modifiziert bzw. Werte eingestellt
	•	Nach erneutem Drücken der <sup>22</sup> Taste kann der Alarm Sollwert verändert werden.
10	• •	Einstellung vom Alarm Sollwert und starten der Autotuning Funktion. Ändern der (Anlagen) Parameter.

# 7 Regler Funktionen

# 7.1 Modifizierung vom Sollwert und Alarmwert

Die Sollwerte können wie folgt geändert werden:

	Press	Effect	Operation
1		Wert von der	Erhöhen oder verkleinern des
		Anzeige 2	Sollwertes
	or	verändern	
2		Anzeige vom	
		Alarmwert im	
		Display 1	

# 7.2 Auto-Tune

Das Automatikprogramm errechnet die optimalen Reglerparameter und diese können manuell oder automatisch entsprechend des ausgewählten Parameters 57

# 7.3 Manuelles Tuning

Mit der manuellen Tuningfunktion kann der Benutzer mit einer großen Flexibilität die PID Parameter einstellen. Diese Funktion kann durch 2 Möglichkeiten aktiviert werden.

# • Bei laufendem Prozess über die Tasten:

Drücken der 🌌 Taste bis im Display 1 Eune erscheint, es	3
erscheint im Display 2 🖙 , Drücken 🚺 , im Display 2	2
erscheint Die TUN I LED leuchtet und der Ablauf beginnt.	

# • Beim laufendem Tuning über digitalem Eingang:

Auswählen/Einstellen	LUNE ir	m Parameter 61	dGE. ı	
----------------------	---------	----------------	--------	--

Bei der ersten Aktivierung vom digitalen Eingang (Anzeige im Display) die LED leuchtet auf und beim nächsten Schalten des Einganges geht die LED wieder aus.

# 7.4 Automatic Tuning

Das automatische Tuning ist aktiviert, wenn der Regler eingeschaltet oder wenn der Sollwert einen Wert über 35% erreicht.

Um ein Überschwingen zu vermeiden, werden die Grenzen für die neuen PID Parameter neu kalkuliert und wie folgt festgelegt:

Sollwert minus Abweichung ( siehe Parameter 58 52).

Zum Beenden des Tunings und nicht verändern der PID Werte. Drücken der Taste, wenn im Display 1 der Parameter Lune und im Display 2 on erscheint, Drücken , im Display 2 erscheint OFF

Die TUN LED erlischt und der Prozess/Ablauf ist abgeschlossen.

# 7.5 Soft Start

Zum Erlangen des Sollwertes berücksichtigt der Regler einen prozentualen Verlauf in Werten (Grad/Stunden).

Einstellen der Erhöhung vom Wert im Parameter 62 Grad mit der gewünschten Einheit/Stunden; nur <u>mit anschließender Aktivierung</u> der Regler startet die Soft-Start-Funktion.

Automatik/manuelles Tuning kann nicht gestartet werden, wenn Soft-Start ist aktiv.

# 7.6 Automati/Hand Einstellungen für den % Ausgangswert

Diese Funktion erlaubt eine Selektion bei der Autofunktion oder bei manuellen Eingaben den Ausgangwert anteilig/prozentual einzustelle Mit dem Parameter 60 Hund, können 2 unterschiedliche Möglichkeiten gewählt werden:



- 2. EnSE. ermöglicht die gleiche Funktion, aber mit 2 wesentlichen Varianten:
- Bei kurzzeitigem Spannungsausfall oder nach dem Ausschalten, wird die manuelle Funktion den letzten Ausgangswert beibehalten.
- Wenn der Sensor im Automatikbetrieb einen Fehler aufweist, wechselt der Regler in den Handbetrieb, weil dort der %-Wert beibehalten warden kann → kein ungeprüfter Ausgangswert wie im Handbetrieb.

# 7.7 Vor-Einstellung von Programmzyklen/einstellungen



Dieser Zyklus startet nach jeder Aktivierung vom Regler oder über den digitalen Eingang, falls dieser unter dem Parameter 61 freigeschalten wurde. **Zweite Option C**. Si Ein Starten der Funktion ist nur über den digitalen Eingang möglich, entsprechend des eingestellten Wertes vom Parameter 61 **C**. Nach dem Starten, der Regler erreicht den Sollwert1 nach dem eingestellten Gradienten vom Parameter 62 **C**. Nachdem der maximale Punkt erreicht ist, erfolgt ein Halten von diesem Sollwert, einstellbar mit dem Zeitparameter 63 **C**. Nach Ablauf der eingestellten Zeit, wird der Ausgang ausgeschaltet und im Display erscheint



# 7.8 Memory Karte (optional)

Parameter und Schaltpunkte können mit Hilfe der Memorykarte ausgelesen und in weiteren Regler überspielt werden.

Zwei unterschiedliche Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

• Wenn der Regler an Spannung angeschlossen ist:

Die Memorykarte in den vorgesehen Pins mit Hilfe des Adapters einstecken, wenn der Regler ausgeschaltet ist.

Im Displa	y 1 er	scheint	ENo ur	d im Dis	play 2		🗌 . (Nı	ur so
werden	die	korrekter	n Werte	sicher	in	der M	emory	karte
gespeich	ert).	Mit dem	Drücken	der Ta	ste [	<b>D</b> in	n Displ	ay 2
erscheint	Lof	d, Bes	tätigung	mit der	Taste	SET.	Der R	egler
speichert	die ne	uen Dater	n in der Me	emorykart	e.			-



• Ist der Regler spannungslos (nicht angeschlossen):

Die Memorykarte besitzt eine interne Batterie, welche für ca. 1000 Übertragungen ohne Spannung reicht.

Einstecken der Karte in den Pins und dann den Programmiertaster drücken.

Beim Schreiben der Parameter leuchtet die LED rot. Nachdem die Daten geladen sind wechselt die LED von rot auf grün. Es ist möglich diese Funktion zu wiederholen.

# ▲ Update Memory Card

Zur Aktualisierung von Parametern wird nach der beschrieben Vorgehensweise verfahren, Einstellen im Display 2  $\boxed{----}$  so werden die Parameter nicht im Regler geladen<sup>2</sup>.

Ändern der Konfiguration und wechseln des letzten Parameters.

Beenden der Konfiguration und die Änderungen sind automatisch gespeichert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn bei der Aktivierung vom Regler im Display die Daten nicht gespeichert, aber es Daten ausgelesen warden.

# 8 LATCH ON Funktion

Anwendungen mit linearen Potentiometern Für (Potentiometer 6K) und Potentiometer 150K) sowie mit analogen Eingängen (0...10V, 0...40mV, 0/4...20mA), muß der untere Messwert mit dem Parameter 6 LoL ) und der obere Messpunkt (Parameter 7 LPL - ) vom jeweiligem Sensor eingestellt werden, sowie der Parameter 8 LALC, mit dem Parameter 5Ld.). Es ist auch möglich die Anzeige einen fixen 0-Punkt zu geben, wenn der Messpunkt zwischen LaL. und LPL ۱ befindet. Der LOSE! "virtuelle 0-Punkt" wird mit den Funktions-Parametern oder im Parameter 8 LALL festgelegt. Mit dem eingestellten Wert der virtuelle 0-Punkt wird nach jeder Aktivität vom Werkzeug neu festgelegt; oder mit unst. wird der eingestellte virtuelle 0-Punkt beibehalten.

Um die Latch On Funktion zu nutzen muß der Parameter 8 LALC. eingestellt sein.<sup>3</sup>

Für diese Funktion/Kalibration benutzen Sie bitte folgende Tabelle:

	Press	Effect	Operation
1		Ende der	Position vom Sensor auf
		Parameterkonfigurationion.	den minimalen Wert
		Display 2 zeigt	(entspricht Lat. )
2		Einstellen vom Minimalwert	Position vom Sensor auf
		Anzeige im Display	den maxim <u>alen Wer</u> t
		LoU	(entspricht LPL. )
3		Einstellen vom	Zum Beenden des
		Maximalwert	Standardprogramms muß
		Anzeige im Display	gedrückt werden.
			Für den "virtuellen 0-Punkt"
			wird die Position vom
			Sensor auf den 0-Punkt
			gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Tuningprozess startet nach der Konfiguration der Parameter. 20





### 8.1 Alarm/Warnung mit Messwandler

Diese Funktion erfasst den Nennstrom und erzeugt einen Alarm bei Störung in Kurzschluß oder bei Stillstand. Der Strom-/Messwandler ist an den Klemmen 15 und 16 angeschlossen und muß einen Eingangsstrom von 50mA (Abtastzeit 80ms) haben.

- Einstellen vom max. Stromwert in Ampere im Parameter 47
- Einstellen vom Schwellwert/Schaltpunkt für den Alarmpunkt in Ampere im Parameter 48
- Einstellen der Ansprechsverzögerungszeit für den Alarm im Parameter 49
- Der Alarm kann einen Alarmrelais frei zugeordnet werden mit Einstellung des Parameters AL. 

   AL. 2 oder AL. 3 als

Mit einer Fernbetätigung oder SSR remains closed, kann der Messwert im Fehlerfall im Display 2 Angezeigt werden (Alternativ zum Sollwert).

If instead the power stage remains open, oder der gemessene Strom ist kleiner dem Schaltpunkt von Wert LERE, zeigt der Regler im Display LERE an.

Der Anlaufstrom kann angezeigt werden.

	Press	Beschreibung	Funktion
1	SK .	Anzeigen mehrerer Werte im Display 2 Auto/man, Soll-/Istwerte und Alarme.	Drücken von bei der Anzeige hei der Display 2 und im Display 2 wird der Strom in Ampere (hei >0), sowie der Anlaufstrom nach dem Einschalten angezeigt.

# 8.2 Digitaler Eingang (Funktionen)

Der digitale Eingang ist einstellbar für verschiedene Funktionen, welche die Bedienung am Regler erleichtern. Auswahl der Einstellung durch den Parameter 62

1. Halt/Werte einfrieren (einstellbar mt LCCC oder LCCC) Wenn der Eingang aktiv ist, wird der letzte Messwert angezeigt (sinnvoll bei schnellen stark veränderten Messwerten). Während

der Haltephase blinkt im Display 2

- 2. EIN/AUS für die Autotuning Function mit dem digitalem Eingang durch den Parameter Eune mit dem Wert **DRn**.
- 3. Freigabe mit der Einstellung oder oder .
- 4. Umschalten von Automatik auf Hand-Funktion mit Hund, wenn En oder Ense eingestellt ist.
- 5. Starten vom Programmzyklen/-einstellungen
- 6. (siehe auch Punkt 7.7) mit <u>SESE</u>.
- 7. Ändern von Sollwerten Diese Funktion ist hilfreich, wenn 2 oder 4 Grenzwerte während des Prozesses benötigt werden ohne eine Pfeiltaste am Regler zu betätigen.

Zur Aktivierung dieser Funktion wird der Parameter genutzt, zur Auswahl des Sollwertes die entsprechnede Nummer einstellen (Nr. Grenzwert Taste). Diese

werden während der Parametrierung mit der Saste angewählt.

Der digitale Eingang kann<u>nicht</u> beim Regler ATR243-20ABC <u>genutzt</u> <u>werden</u>, wenn Sensoren vom Typ PT100 and NI100 angeschlossen sind.

# 8.3 Funktion Heizen/Kühlen (neutrale Zone)

3-Punkt-Regler Kühlen-Heizen ATR243 ebenfalls als kann mit einstellbarer neutraler Zone eingesetzt werden. Der Schaltausgang muß mit dem Parameter HEHE auf Ph Heizen und der Parameter größer als 0 eingestellt werden, sowie einer der Alarme(HL. I. HL. 2 oder HL. 3) muß mit dem Parameter parametriert werden. Der Schaltausgang ist dann zuständig für Heizen, der eingestellte Alarmausgang schaltet beim Kühlen. Diese Parameter müssen für Heizen eingestellt werden: HEAL Schaltausgang Heizen (Heating) Ph : Heizen Proportional band -> größer 0 Ξ. ι : Integralzeit für Heizen und Kühlen Ч : Differenzierende Zeit für Heizen und Kühlen : Zeitwert für Heizzyklus Diese Parameter müssen für Kühlen eingestellt werden: (Beispiel: Kühlausgang ist Alarm 1): = COOL Einstellung Alarm1 für Kühlen (cooling) : Proportional band Multiplizierer □udb: Überlappung → sinnvoll > 0 🛋: Zeitwert für Kühlzyklus Der Parameter Phill (Einstellbereich:1.00 bis 5.00) bestimmt das Regelverhalten für Kühlen nach folgender Formel: Kühlen proportional band =  $P_{h}$ \_| ∗ |**₽<u>⊢</u>∩** Dieses Proportionalband für Kühlen ist das Gleiche wie für für Heizen, wenn PBR = 1.00, oderr 5 mal größer wie PBR = 5.00. Die Integral und abgeleitete Zeit ist für beide Funktionen gleich. Der Parameter bestimmt das anteilige Überlappen zwischen In Anlagen, wo Kühlen und Heizen nicht beiden Funktionen.  $(\Box \Box \Box \Delta d \Delta d ) \leq 0$  Wert), und bei gleichzeitig vorkommen dürfen, muß Funktionen mit überschneidendem Kühlen/Heizen ( 0) eingestellt werden.

In den nachfolgenden Beispielen werden die einzelnen Einstellungen für die Heizen/Kühlen-Funktion dargestellt:

Beispiel mit  $\mathbf{E} = 0$  und  $\mathbf{E} = 0$ .



Der Parameter

Der Parameter Der Parameter (Kühlmedium) ermöglicht die Auswahl für den multiplizierenden Wert für das Proportionalband zu messendem Medium und dem Parameter Reaktionszeit:

cooF.	Kühlmedium	PLA.	cot.c.
	Luft	1.00	10
	Oel	1.25	4
H2o	Wasser	2.50	2

Einmal ausgewählt, der Parameter **Phn**, **auch** und **Catc** können jederzeit verändert werden.

9 Serielle Kommunikation

ATR243-21ABC-T mit RS485, kann über die serielle Schnittstelle Daten senden und empfangen, Basis ist das MODBUS RTU Protokoll. Der Regler kann nur als Slave konfiguriert werden. Diese Funktion ermöglicht es den Reglern die Verbindung zu einem Master/Zentrale (Superviser) (SCADA) aufzunehmen.

Jeder Regler wird nur dann antworten, wenn die Slave Adresse mit der im Parameter SLAC übereinstimmt. Der Adressbereich kann von

1 – 254 festgelegtwerden, und es muß sichergestellt sein, dass keine Adresse mehrfach in einer Linie vergeben ist.

Die Addresse 255 wird zur Kommunikation mit allen verbundenen Reglern/Einheiten genutzt (broadcast mode), mit bei der Adresse 0 werden alle Regler angesprochen, aber es wird keine Antwort benötigt. Die Antwort vom ATR243 zum Master kann zeitverzögert sein

(in milliseconds). Diese Verzögerung kann im Parameter 72 **SE** 

Nach jeder Parameteränderung speichert der Regler den neuen Wert im EEPROM memory (100.000 writing cycles), die Sollwerte werden mit einer Zeitverzögerung von 10 sec nach der letzten Änderung gespeichert. Nicht aufgeführte Wörter (words), sollten um Störungen zu vermeiden, nicht verwendet werden.

# Modbus RTU Protokoll

Baud-Rate	Einstellung mit dem Parameter 70
	<u>Ч⊟</u> ⊢ 4800bit/sec
	9600bit/sec
	1920bit/sec
	28800bit/sec
	38400bit/sec
	57600bit/sec
Format	8, N, 1 (8bit, no parity, 1 stop)
Supported	WORD READING (max 20 word) (0x03, 0x04)
functions	SINGLE WORD WRITING (0x06)
	MULTIPLE WORDS WRITING (max 20 word)
	(0x10)

The list below includes all the available addresses, where:

- **RO** = Read Only
- **R/W** = Read/Write
- **WO** = Write Only

Modbus address	Beschreibung	Read Write	Reset value
0	Device type	RO	EEPROM
1	Software version	RO	EEPROM
5	Slave Address	R/W	EEPROM
6	Boot version	RO	EEPROM
50	Automatic addressing	WO	-
51	System code comparison	WO	-
1000	Process (with tenths of degree for temperature	RO	?
	sensors; digits for linear sensors)		
1001	Setpoint1	R/W	EEPROM
1002	Setpoint2	R/W	EEPROM
1003	Setpoint3	R/W	EEPROM
1004	Setpoint4	R/W	EEPROM
1005	Alarm1	R/W	EEPROM
1006	Alarm2	R/W	EEPROM
1007	Alarm3	R/W	EEPROM
1008	Setpoint gradient	RO	EEPROM

1009	Relay status (0=off, 1=on) Bit $0 = \mathbf{Q1}$ relay Bit $1 = \mathbf{Q2}$ relay Bit $2 =$ reserved Bit $3 = \mathbf{SSR}$	RO	0
1010	Heating output percentage (0-10000)	RO	0
1011	Cooling output percentage (0-10000)	RO	0
1012	Alarms status (0=none, 1=active) Bit0 = Alarm 1 Bit1 = Alarm 2	RO	0
1013	Manual reset: write 0 to reset all the alarms. In reading (0=not resettable, 1=resettable): Bit0 = Alarm 1 Bit1 = Alarm 2	WO	0
1014	Error flags Bit0 = Eeprom writing error Bit1 = Eeprom reading error Bit2 = Cold junction error Bit3 = Process error (sensor) Bit4 = Generic error Bit5 = Hardware error Bit6 = L.B.A.O. error Bit7 = L.B.A.C. error	RO	0
1015	Cold junction temperature (tenths of degree)	RO	?
1016	Start/Stop 0=controller in STOP 1=controller in START	R/W	0
1017	Lock conversion ON/OFF 0=Lock conversion off 1=Lock conversion on	R/W	0
1018	Tuning ON/OFF 0=Tuning off 1=Tuning on	R/W	0
1019	Automatic/manual selection 0=automatic 1=manual	R/W	0
1020	TA Current ON (amperes to tenths)	RO	?
1021	TA Current OFF (ampere to tenths)	RO	?
1022	OFF LINE <sup>1</sup> time (milliseconds)	R/W	0
1023	Instant Current (Ampere)	RO	0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If value is 0, the control is disabled. If different from 0, it is the max. time which can elapse between two pollings before the controller goes off-line. Wird der Regler ausgeschaltet, erscheint im Display STOP. Der Schaltausgang wird ausgeschaltet, aber die Alarme sind weiterhin aktiv.

2001	Parameter 1	R/W	EEPROM			
2002	Parameter 2	R/W	EEPROM			
2072	Parameter 72	R/W	EEPROM			
3000	Disabling serial control of machine <sup>2</sup>	WO	0			
3001	First word display1 (ASCII)	R/W	0			
3002	Second word display1 (ASCII)	R/W	0			
3003	Third word display1 (ASCII)	R/W	0			
3004	Fourth word display1 (ASCII)	R/W	0			
3005	Fifth word display1 (ASCII)	R/W	0			
3006	Sixth word display1 (ASCII)	R/W	0			
3007	Seventh word display1 (ASCII)	R/W	0			
3008	Eighth word display1 (ASCII)	R/W	0			
3009	First word display2 (ASCII)	R/W	0			
3010	Second word display2 (ASCII)	R/W	0			
3011	Third word display2 (ASCII)	R/W	0			
3012	Fourth word display2 (ASCII)	R/W	0			
3013	Fifth word display2 (ASCII)	R/W	0			
3014	Sixth word display2 (ASCII)	R/W	0			
3015	Seventh display2 (ASCII)	R/W	0			
3016	Eighth word display2 (ASCII)	R/W	0			
3017	Word LED	R/W	0			
	Bit 0 = LED <b>C1</b>		-			
	Bit 1 = LED <b>C2</b>					
	Bit 2 = LED <b>A1</b>					
	Bit 3 = LED <b>A2</b>					
	Bit 4 = LED <b>A3</b>					
	Bit 5 = LED MAN					
	Bit 6 = LED <b>TUN</b>					
	Bit 7 = LED <b>REM</b>					
3018	Word keys	R/W	0			
	(write 1 to command keys)					
	Bit 0 =					
	Bit 1 =					
	Bit 2 =					
3019	Word serial relay	R/W	0			
	Bit 0 = <b>Q1</b> relay					
	Bit 1 = <b>Q2</b> relay					
3020	Word SSR serial (0=off, 1=on) R/W 0					
3021	Word output 010V serial (010000)					

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beim Schreiben von 1in diesem Word, sind alle Ausprägungen gelöscht bei allen Modbusaddressen von 3001 bis 3022. Bitte vorher unbedingt überprüfen.

3022	Word output <b>420mA</b> serial (010000)	R/W	0

# 10 Parameterliste

# 10.1 Password und Ändern der Parameter

Alle möglichen Parameter sind unter 11 gelistet.

	Press	Effect	Operation
1	Drücken > 3 Sekunden	Display 1 zeigt und die erste Ziffer blinkt, im Display 2 erscheint PASS	
2	► or ►	Ändern des blinkenden Ziffer (Eingabe 1234) Wechseln zur nächsten Ziffer durch Drücken von	Eingabe password
3	Bestätigung vom Passwort	Display 1 zeigt den ersten Parameter und im Display 2 wird der (eingestellte) Wert angezeigt.	
4	oder	Ändern von Parameter Auf/Ab	
5	• + • or	Ändern von Werten Drücken der 🐼 und danach den Wert mit Pfeiltasten einstellen.	Eingabe des neuen Wertes und speichern. Zum Ändern eines weiteren Parameter siehe Punkt 4.
6	gleichzeitig	Drücken beider Pfeiltasten beendet das Konfigurationsprogramm.	

# **11** Tabelle aller Parameter

Die folgende Tabelle beinhaltet sämtliche Parameter. Einige sind je nach Ausführung des Reglers nicht relevant.

Nr.	Display	Parameter Beschreibung	Entering range
1	Command Output Ausgang	Festlegung vom Ausgangssignal Select command output type	Default (erforderlich zur Weitermeldung des Ist-/Sollwertes)      S-      D-      D-
	gung		<u>c.420</u> <u>c.020</u> <u>c.0.10</u>

ATR243-20ABC							
	COMMAND ALARM 1						
	Q1	(	Q2				
Ľ. 02	Q2	(	21				
E.SSr	SSR	(	21				
cuAL.	Q1(NO) Q2(NC)		-				
Ľ.420	420mA	(	21				
	020mA	Q1					
	010V	(	Q1				
	•	ATR243-21ABC-T					
	COMMAND	ALARM 1	ALARM 2				
	Q1	Q2	SSR				
L L	Q2	Q1	SSR				
E.SSr	SSR	Q1	Q2				
LuAL.	Q1(NO) Q2(NC)	SSR	-				
c.420	420mA	Q1	Q2				
<b></b>	020mA	Q1	Q2				
	010V	Q1	Q2				

		COM	MAND	ALARM 1	ALA	RM 2	ALARM 3
⊑.		Q	1	Q2	Q3		SSR
Ľ.	20	Q	2	Q1	Q3		SSR
	55r	SS	SR	Q1	(	Q2	Q3
	JAL.	Q2(1	NO)	Q1	S	SR	-
		Q3(I	NC)				
	-120	420	0mA	Q1	(	22	Q3
	120	020	0mA	Q1	C	22	Q3
		01	10V	Q1		Q2	Q3
2	Sens Fühle	or er	estlegur ingangs	ng vom ssignal		TC-K -260 <b>TC = Then</b> TC-S -40 TC-J -200 PT100 -1 PT100 -1 PT100 -1 NI100 -60 NTC10K PTC1K -5 PT500 -1 PT1000 - 010Vol 020mA 420mA 420mA 040mV Potention Potention SomA sel	01360°C mocoupler 1760°C 1760°C 01200°C 00600°C 00140°C 00180°C -40125°C 50150°C 00600°C 100600°C t olt heter heter wundär Wandler
3	Komma Decimal	stelle Point S	uswahl (ommast Select nu	der tellen 0-3 imber of		Default	

		displayed decimal points	
4	Lower Limit Setpoint	Unterer Einstellwert z.B. Pt1000 = -100°C (siehe Pkt. 2)	-999+9999 digit <sup>*</sup> (°C bei Temperatur) Default: 0.
5	Upper Limit Setpoint	Oberer Einstellwert z.B. Pt1000 = +600°C (siehe Pkt. 2)	<b>-999…+9999</b> digit* (°C bei Temperatur) Default: 1750.
6	Louer Linear Input	Unterer Einstellwert für analoge Werte z.B. 4-20 mA = 4	<b>-999…+9999</b> digit* Default: 0.
7	Upper Linear Input	Oberer Einstellwert für analoge Werte z.B. 4-20 mA = 20	<b>-999…+9999</b> digit* Default: 1000.
8	LALC. Latch On Function	Automatisches Setzen von Grenzen Virtueller 0-Punkt Automatic setting of limits for Linear input	(Gesperrt) Default (Standard) (Virtual Zero Stored) (Virtual Zero Initialized)
9	Offset Calibration	0-Punkt Einstellung Wert wird addiert oder abgezogen vom Istwert z.B. Raum-Temperatur- abgleich	-999+1000 digit* für analoge Eingänge und Potentiometer. -200.0+100.0 Zehntel °C für Temperatursensoren Default: 0.0.
10	Gain Calibration	Korrekturfaktor Istwert Multipliziert eingestellten Wert mit gemessenen Istwert	<b>-10.0%+10.0%</b> Default: 0.0.
11	Action type	Regelfunktion Regulation type	HEAL: Heizen (N.O.) Default LOOL: Kühlen (N.C.) HOOS: Heat AUS über Sollwert
12	Command Reset	Zustand/Stellung der Kontakte nach einem Reset	A-E. (Automatic Reset) Default (Manual Reset) (Manual Reset Stored)
13	Command State Error	Stellung der Kontakte im Fehlerfall	Default
14	Ŀ. Ld	Anzeige der OUT1 LED in Abhängigkeit zum	

<sup>\*</sup> Die Anzeige mit Dezimalpunkt ist abhängig vom ausgewählten Sensor Parameter 2

	Command Led	relevanten Kontakt	<b>L</b> . Default
15	Command Hysteresis	Hysterese für ON/OFF oder Totzone in P.I.D.	<b>-999+999</b> digits <sup>*</sup> (zehntel Grad/Kelvin bei Temperaturwerten) Default: 0.0.
16	<b>E. dE.</b> Command Delay	Schaltausgang Zeitfaktor (nur bei ON/Off-Funktion) (Wenn ein Servoventil angeschlossen ist, wird die Laufzeit der Klappe zwischen Geschlossen und Offen eingestellt.	-180+180 Sekunden (Zeit in Sekunden für Servo-Ventile). Negativ: Zeit zum Schließen des Ventiles. Positive: Laufzeit zum Öffnen. Default: 0.
17	<b>E. SP.</b> Command Setpoint Protection	Zulassen oder Sperren Ändern des Sollwertes durch Anwender	Eree Default
18	Ph Proportional Band	Proportional band Bei Temperatur is in °C <b>Bei Analogausgang &gt; 0</b>	0 on/off , wenn
19	L. L Integral Time	Integralzeit. Prozess- Trägheit in Sekunden	<b>0.0-999.9</b> Sekunden (0 Integral ausgeschaltet) Default: 0.
20	Ld Derivative Time	Abgeleitete Zeit. Normal ¼ the Integralzeit	<b>0.0-999.9</b> Sekunden (0 Zeit ausgeschaltet) Default: 0.
21	<b>L</b> Cycle Time	Zykluszeit für Proportionale Ausgabe (normal Kontakte 10/15 sec,PID mit SSR 1 sec), Servolaufzeiten (Laufzeit beim Hersteller erfragen).	<b>1-300</b> Sekunden Default: 10.
22	Output Power Limit	Ausgangsleistung in % Limit of output power %	<b>10-100</b> % Default: 100.
23	Alarm 1	Alarm 1 Auswahl/Eingriff zum zugehörigem Alarm AL1 Alarm 1 selection.	(Gesperrt) Default (Absolute Alarm) (Band Alarm) (Obere Abweichung)

<sup>\*</sup> Die Anzeige mit Dezimalpunkt ist abhängig vom ausgewählten Sensor Parameter 2

			(Untere Abweichung) AcAL. (Absolut an Schaltpunkt Alarm)
			(Start Alarm) Active in Run
		Nur ATR243-21/31ABC	LBR. (Loop Break Alarm)
24	Alarm 1 State Output	Alarm 1 Ausgang Kontaktstellung und Eingreifpunkt	no. start) Default Normal Offen, aktiv beim Start nc. 5 (n.c. start)
		Alarm 1 output contact and intervention type	Normal Geschlossen beim Start (n.o. Grenzbereich) Normal Offen, aktiv beim Erreichen vom Alarm <sup>4</sup>
			Normal Offen, aktiv beim Erreichen vom Alarm <sup>4</sup>
25	Alarm 1 Reset	Zurücksetzen des Alarmes von Alarm 1	(Automatic Reset) Default (Manual Reset) (Manual Reset abgespeichert)
26	Alarm 1 State Error	Schaltstellung des Kontaktes von Alarm 1 im Fehlerfall	Default
27	Alarm 1 Led	Anzeige der OUT1 LED in Bezugnahme zum Schaltkontakt	EE. Default
28	Alarm 1 Hysteresis)	Hysterese Alarm 1 Alarm 1 hysteresis	-999+999 digit <sup>*</sup> (Zehntel °C bei Temperatur Default: 0.
29	Alarm 1 Delay	Alarmverzögerungszeit Alarm 1	-180+180 Sekunden Negativ: Verzögerung beim Rückgang des Alarmes.
		Alarm 1 delay	Positiv: Alarmverzögerungszeit. Default: 0.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei Aktivierung, der Ausgang wird gehindert zu schalten, wenn der Regler sich im Alarmmodus befindet. Erst nach Rücksetzen, erfolt eine erneute Aktivierung der Alarmfunktion.

\* Kommastellen im Display sind abhängig von den Parametern

	ļ		E	п.		und				
--	---	--	---	----	--	-----	--	--	--	--

30	Alarm 1 Setpoint Protection	Alarm 1 Einstellung. Benutzer kann den Wert nicht verändern.	Free <sub>Default</sub> Loch Hide
31	Alarm 2	Alarm 2 Auswahl/Eingriff zum zugehörigem Alarm AL2 Alarm 2 selection. Alarm intervention is associated with AL2	<ul> <li>Gesperrt) Default</li> <li>AL (Absolute Alarm)</li> <li>AL (Band Alarm)</li> <li>(Obere Alarmgrenze)</li> <li>(Untere Alarmgrenze)</li> <li>(Absolut am Schaltpunkt)</li> <li>(Start Alarm)</li> <li>(Kühlen)</li> <li>(Loop Break Alarm)</li> </ul>
32	Alarm 2 State Output	Alarm 2 Ausgang Kontaktstellung und Eingreifpunkt Alarm 2 output contact and intervention type	(n.o. start) Default Normal Offen, aktiv bei Start (n.c. start) Normal geschlossen, aktiv bei Start (n.o. Grenzbereich) Normal offen, aktiv beim Erreichen vom Alarm <sup>5</sup> (n.c. threshold) Normal geschlossen, aktiv beim Erreichen vom Alarm <sup>5</sup>

33	Alarm 2 Reset	Zurücksetzen des Alarmes von Alarm 2 Type of Reset for contact of alarm 2	Are. (Automatic Reset) Default (Manual Reset) (Manual Reset gespeichert)
----	------------------	--	---

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei Aktivierung, der Ausgang wird gehindert zu schalten, wenn der Regler sich im Alarmmodus befindet. Erst nach Rücksetzen, erfolt eine erneute Aktivierung der Alarmfunktion.

34	H2SE	Schaltstellung des Kontaktes von Alarm 2	Default
	Alarm 2 State Error	im Fehlerfall	
35	R2Ld	Anzeige der OUT2 LED	
	Alarm 2 Led	Schaltkontakt	Default
36	R2H4	Hysterese Alarm 2	-999+999 digit*
	Alarm 2	Alarm 2 hysteresis	(Zehntel °C bei Temperatur)
37		Alarmverzögerungszeit	-180+180 Sekunden
	ويتنا ليسادين	Alarm 2	Negativ: Verzögerung Rückgang
	Alarm 2 Delay		des Alarmes. Positiv: Alarmverzögerungszeit.
			Default: 0.
38	<u>R2.5.P.</u>	Alarm 2 Einstellung. Benutzer kann den Wert	F-EE Default
	Alarm 2 Setpoint	nicht verändern.	Loch
	Protection		H dE
39	AL. 3	Alarm 3	(Gesperrt) Default
	Alarm 3	zugehörigem Alarm AL3	R. AL. (Absolute Alarm)
			B. AL. (Band Alarm)
		Alarm 3 selection.	
		associated with AL3	(Absoluter am Sollwert
40		Schaltstellung des	(Loop Break Alarm)
40		Kontaktes von Alarm 2	(n.o. start) Default
	Alarm 3 State	im Fehlerfall	
	Output		Normal geschlossen aktiv beim Start
		Alarm 3 output contact	Normal offen, aktiv beim Erreichen
		Alam 5 Ouput contact	vom Alarm <sup>6</sup>

<sup>\*</sup> Kommastellen im Display sind abhängig von den Parametern

		and intervention type	<b>TC. L</b> (n c Grenzbereich)
			Normal geschlossen. aktiv beim
			Erreichen vom Alarm <sup>6</sup>
41		Zurücksetzen des	Automatic Reset) Default
		Alarmes von Alarm 2	
	Alarm 3 Reset		
	110001	Type of Reset for contact	(Manual Reset Stored)
		of alarm 3	
42	R35E.	Schaltstellung des	Default
	Alarm 3 State	im Fehlerfall	
43		Anzeige der OUT2 LED	
τU	Alarm 3 Led	in Bezugnahme zum	
		Schaltkontakt	Default
44	RZHY	Hysterese Alarm 3	-999+999 digit <sup>*</sup>
	Alarm 3	Alarm 3 hysteresis	(tenths of degree if temperature).
45		Alarmverzögerungszeit	-180+180 Sekunden
73	Alarm 3 Delay	Alarm 2	Negativ: Verzögerung beim
	Addition Delay		Rückgang des Alarmes.
			Positiv: Alarmverzögerungszeit.
16		Alarm 3 Finstellung	
40		Benutzer kann den Wert	Default
	Setpoint	nicht verändern.	Loch
	Protection		HUB
47	LA.	Einstellung und	0 ausgeschaltet
	Amperometric	Skalierung vom	1-200 Ampere
40	Transformer	West zur Alermierung	
40		wentzur Alannierung	Default: 50.0.
	Loop Break Alarm T		
49		Verzögerungszeit beim	00.00-60.00 mm.ss
	(Loop Break	Überschreiten des	Default: 01.00.
	Alarm Delay)	Wertes (Parameter 48)	
50	coaf.	Kuhlmedium	Default
	Cooling Fluid	Type of cooling fluid	
49 50	Loop Break Alarm T (Loop Break Alarm Delay)	Verzögerungszeit beim Überschreiten des Wertes (Parameter 48) Kühlmedium Type of cooling fluid	Default: 50.0.  00.00-60.00 mm.ss Default: 01.00.  Default Default Default

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bei Aktivierung, der Ausgang wird gehindert zu schalten, wenn der Regler sich im Alarmmodus befindet. Erst nach Rücksetzen, erfolt eine erneute Aktivierung der Alarmfunktion.

\*Kommastellen im Display sind abhängig von den Parametern

|--|

			H2o
51	Pbn Proportional Band Multiplier	Proportionalband Multiplizieren	<b>1.00-5.00</b> Default: 1.00.
52	(Overlap/Dea d Band)	Überlappung/Dead band	<b>-20.0-50.0%</b> Default: 0.
53	Cooling Cycle Time	Zykluszeit für Kühlausgang	<b>1-300</b> seconds Default: 10.
54	Conversion Filter	ADC-Filter: ADC filter: number of means on analog-digital conversions	Image: Construction of the system       (Gesperrt)         Image: Construction of the system       (2 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (3 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (4 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (5 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (6 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (7 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (9 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (10 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (11 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (12 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (13 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (14 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (14 Samples Mean)         Image: Construction of the system       (15 Samples Mean)
55	Conversion Frequency	Abtastfrequenz vom analog-digital Converter Frequency of sampling of analog-digital converter	$\begin{array}{c} 242H \\ (242 Hz) \\ \hline 123H \\ (123 Hz) \\ \hline 62H \\ (62 Hz) \\ \hline 50H \\ (50 Hz) \\ \hline 39H \\ (39 Hz) \\ \hline 32H \\ (33.2 Hz) \\ \hline 195H \\ (19.6 Hz) \end{array}$

			(16.7 Hz) Default
			(12.5 Hz)
			(10 Hz)
			<b><u>B.33H</u></b> (8.33 Hz)
			<b><u>6.25 Hz</u></b> (6.25 Hz)
			(4.17 Hz)
56		Anzeige Filter	Gesperrt) Default
	Visualisation Filter	Visualisation filter	(First Order)
			2. 50 (2 Samples Mean)
			(3 Samples Mean)
			(4 Samples Mean)
			5 Samples Mean)
			6 Samples Mean)
			(7 Samples Mean)
			(8 Samples Mean)
			(9 Samples Mean)
			(10 Samples Mean)
			(no filter without damping)
			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
57	LunE	Tuning	Gesperrt) Default
	Tune	Setzen optimaler PID- Werte	
		Tuning type coloction	PID Parameter warden optimal.
			(Manual)
			Start uber Tasten oder digitalen Eingang.
58	Sdeu	Auswahl Differenzwert	<b>0-5000</b> digit <sup>*</sup> (Zehntel °C bei
	Setpoint Deviation	Berechnung der PID-	Default: 10.
	Tune	Werte bei Autotuning.	

<sup>\*</sup> Kommastellen im Display sind abhängig von den Parametern

59		Auswahl Betriebsmodus	Feet
00	Operating		(Regler) Default
	Mode		
		Select operating mode	(Programmzyklus)
			(2 Gerenzwertschalter)
			2E.5. (2 Grenzwertschalter als
			Impuls)
			(3 Grenzwertschalter als
			(4 Grenzwertschalter als
			(Zeit zurücksetzen)
			Programm Zyklus
			Start/Stop)
60	Runr	Aktivieren	Gesperrt) Default
	Automatic /	Automatik/Hand Funktion	En (Enabled)
	ivianuai		
		D' Y L Y	(Enabled Stored)
61		Digitaleingang Funtion/aktivieren	طراعے (Gesperrt) Default: 0.
	Digital Input	(Parameter 59 muß	SESE. (Start/Stop)
		folgende Einstellung	(Court coup)
		haben COR. oder	
		Prey	(Run NC = Offner)
		······································	(Lock Conversion NO)
		Disital issue for stinging	(Lock Conversion NC)
		Pigital input functioning (P59 selection must be	Halten) Handbetrieb
			(Automatik Hand
			Kontakt)
62	<u>L-Hd</u>	Einstellen vom	0 gesperrt 1 0000 Digit/Zoit*
	Gradient	start oder Voreinstellung	Grad/Stunden imDisplay
		Start Oddi Voreinstending	(Zehntel ° bei Temperatur)
		Increase gradient for soft	Default: 0.
		start or pre-programmed	

<sup>\*</sup> Kommastellen im Display sind abhängig von den Parametern

Տեռ	und	dP.

		cycle	
63	NAF 1	Haltezeit für	<b>00.00-24.00</b> hh.mm
	Maintenance	Voreinstellungen	Default: 00.00.
	Time	(Hold-Funktion)	
64	unc.P.	Allows the rise gradient	Gesperrt) Default
	User Menu	and the maintenance	
	Cycle	the user menu in pre-	
	riogrammeu	programmed cycle	(Haltezeit)
		functioning	
65		Auswahl der Anzeige	
	Visualization	Display 1 und 2	(1 Istwert, 2 Sollwert) Default
	Туре		[P2H]
		Select visualization for	1 Istwert, 2 ausblenden nach 3 sec.
		display 1 and 2	(1 Sollwort 2 Istwort)
			1 Sollwert 2 ausblenden nach 3 sec
66		Auswahl °C oder F	I stwert, 2 Ampere.)
00			Celsius
	Degree	Select degree type	Default
			Fahrenheit
67	LEFL.	Weitermeldung vom	<b>d</b> 5. (Gesperrt) Default
	Retransmissi	Analogausgang 0-10V	
	on	(Auswahl Jumper JP5	
		JP7 and JP9).	(mA Process)
		Parameter 68 nd 69	UC (Volt Sollwert)
		bestimmen den unteren	TR c. (mA Sollwert)
		Es wird empfohlen eine	
		externe 24 Vdc	(Volt Ausgang in %)
		Versorgungsspannung	
		einzuspeisen, um eine	(mA Ausgang in %)
		hohere Stabilitat fur	
		garantieren	
			(mA Alarm 1 Sollwert)
		N.B. It's suggested to	(Volt Alarm 2 Sollwert)
		supply device at 24Vdc	(mA Alarm 2 Sollwert)
		stability for	
		retransmission output	
			(mA A.T.)
1			

68	LoL Lower Limit Retransmissi on	Untere Einstellwert für analogen Ausgang	-999+9999 digit <sup>*</sup> (°C bei Temperatur) Default: 0.
69	Upper Limit Retransmissi on	Oberer Einstellwert für analogen Ausgang	-999+9999 digit* (°C bei Temperatur) Default: 1000.
70	Baud Rate	Einstellen der Baudrate Zur seriellen Übertragung Select baud rate for serial communication	48 F 95 F 192F <sub>Default</sub> 288F 384F 576F
71	<b>Slave</b> Address	Regleradresse Slavenummer	<b>1 – 254</b> Default: 254.
72	Serial Delay	Serielle Verzögerungszeit Select serial delay	<b>0 – 100</b> milliseconds Default: 20.
73	Lower Limit Output Percentage	Mindestausgangswert In Prozent Aktivierung über digitalen Eingang	0 – 100 % Default: 0.

<sup>\*</sup> Kommastellen im Display sind abhängig von den Parametern



# 12 Alarm Eingriffsmöglichkeiten









Oberer Grenzwert Alarm (HdHL. ausgewählt)			
Alarm Spv Hysteresis parameter HH=>0 Comand Spv	Oberer Grenzwertalarm in Bezug <u>auf den Sollwert größer</u> <u>als "0"</u> und <u>Hysteresewert</u> <u>größer als "0"</u> (Parameter. 28 <u>F. 바</u> > 0).		
On On Alarm Off Off Otf	<ul> <li>a) Es kann genauso beim Alarm 2+3 angewendet werden, falls beim Regler die Relais vorhanden sind.</li> <li>b) Mit einer Hysterese kleiner als "0" ( □□□ &lt; 0) wechselt die gestrichelte</li> </ul>		
Pv Comand Spv Alarm Spv Hysteresis parameter ■ H≥ 0 Time	Linie über den Alarmwert. Oberer Grenzwertalarm in Bezug <u>auf den Sollwert kleiner</u> <u>als "0"</u> und <u>Hysteresewert</u> <u>größer als "0"</u> (Parameter. 28 <u>HH</u> > 0). <b>a)</b> Es kann genauso bei den		
On On Alarm Off Off Otf	<ul> <li>Alarmen 2 und 3 angewendet werden, falls beim Regler die Relais vorhanden sind.</li> <li>b) Mit einer Hysterese kleiner als "0" ( □□□ &lt; 0) wechselt die gestrichelte Linie über den Alarmwert.</li> </ul>		

1 4 4

- -

Unterer Grenzwert Alarm (Hall ausgewählt)			
Pv Comand Spv Hysteresis parameter RH∃>0	Unterer Grenzwertalarm in Bezug <u>auf den Sollwert größer</u> <u>als "0"</u> und <u>Hysteresewert</u> <u>größer als "0"</u> (Parameter. 28		
On On On Alarm output	a) Es kann genauso beim Alarm 2+3 angewendet werden, falls beim Regler die Relais vorhanden sind. b) Mit einer Hysterese kleiner als "0" (		
Pv     Hysteresis parameter       HH> 0       Alarm Spv       Comand Spv       Comand Spv       Time       On     Off       Off     Off	Unterer Grenzwertalarm in Bezug <u>auf den Sollwert kleiner</u> <u>als "0"</u> und <u>Hysteresewert</u> <u>größer als "0"</u> (Parameter. 28 $\square$ $\square$ $\square$ > 0). a) Es kann genauso beim Alarm 2+3 angewendet werden, falls beim Regler die Relais vorhanden sind. b) Mit einer Hysterese kleiner als "0" ( $\square$ $\square$ $\square$ < 0) wechselt die gestrichelte Linie über den Alarmwert.		

# **13** Fehlermeldungen Regler + Eingänge

Bei Störungen am Regler schaltet das Display um und zeigt die anstehende Fehlermeldung an.

Beispiel:

Der angeschlossene Thermocoupler hat einen Drahtbruch oder befindet sich außerhalb der zugelassenen Grenzen. Im Display erscheint blinkend  $\boxed{\Box \Box \Box}$ .

Weitere Fehlermeldungen siehe Tabelle.

#	Ursache	What to do
E-01	Fehler im EEPROM	Hersteller anrufen
E-02	(Kälte) Messfühler defekt (Kurzschluß) oder die Raum- /Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigem Bereiches.	
E-04	Unzulässige Parametereingabe. Möglicher Verlust der Kalibrierten Werte.	Überprüfen der eingestellten Parameter.
E-05	Messfühler offen (Drahtbruch/offene Klemmstelle) oder die Raum-/Umgebungs- temperatur außerhalb des zulässigem Bereiches.	Überprüfen der Verbindung und der Anschlüsse/Klemmstellen.

# 14 Auflistung der eingestellten Parameter

#### Datum: Monteur: Bemerkungen:

# Model ATR243: System:

Festlegung/Konfiguration vom Ausgangssignal :out Festlegung/Konfiguration vom Eingangssignal Auswahl der Kommastellen (0-3) ЧP Unterer Sollwert **Oberer Sollwert** Untererer Sollwert An1 nur für analoge Werte Obererer Sollwert An1 nur für analoge Werte ╔┎┲╹ Automatisches Setzen von analogen Grenzwerten 0-Punkt Kalibrierung oc H Korrektur Istwert (Muliplikator) ╏╻┍╾┝┥╏ Regelfunktion Hcbb Zustand/Stellung der Schaltkontakte nach einem Reset -E Zustand/Stellung der Schaltkontakte im Fehlerfall ςF Anzeige der OUT1 LED Ld Hysterese für ON/OFF oder neutrale Zone P.I.D. HЦ dE. Schaltausgang Zeitverzögerung SP Laufzeitfestlegung (on/Off) vom Schaltausgang **Ph** Proportionalband Integralzeit E. 1 Abgeleiteter Zeitfaktor FЧ Zykluszeit für Ausgänge Ec. oPal Ausgangsleistung in % **H** Alarm 1 Auswahl/Eingriff Alarm 1 Kontaktstellung und Eingriffspunkt R ISa Zurücksetzen des Alarmes 1 -E Schaltstellung vom Kontakt im Fehlerfall Alarm 1 ISF Anzeige der OUT1 LED (zum Schaltkontakt) l \_ d Hysterese Alarm 1

R.HF.	Alarm 1 Verzögerungszeit	
RISP	Alarm 1 Einstellung (Benutzer kann Wert nicht verstellen)	
AL. 2	Alarm 2 Auswahl/Eingriff	
R25a	Alarm 2 Kontaktstellung und Eingriffspunkt	
H2-E.	Zurücksetzen des Alarmes 2	
R2SE	Schaltstellung vom Kontakt im Fehlerfall Alarm 2	
R2Ld	Anzeige der OUT2 LED (zum Schaltkontakt)	
RZHY	Hysterese Alarm 2	
AZZE.	Alarm 2 Verzögerungszeit	
A2.S.P.	Alarm 2 Einstellung (Benutzer kann Wert nicht verstellen)	
AL. 3	Alarm 3 Auswahl/Eingriff	
R35a	Alarm 3 Kontaktstellung und Eingriffspunkt	
R3-E.	Zurücksetzen des Alarmes 3	
R35E.	Schaltstellung vom Kontakt im Fehlerfall Alarm 3	
Rald	Anzeige der OUT3 LED (zum Schaltkontakt)	
RBHY	Hysterese Alarm 3	
REJ.	Alarm 3 Verzögerungszeit	
R35P.	Alarm 3 Einstellung (Benutzer kann Wert nicht verstellen)	
LA	Einstellung und Skallierung vom Mess-/Stromwandler	
LLARE.	Alarmwert vom Mess-/Stromwandler	
LLA	Verzögerungszeit vom Alarm beim Mess-/Stromwandler	
coaF.	Auswahl Kühlmedium	
PLA	Proportionalband Multiplizierer	
	Überlappung/ Neutrale Zone	
cot.c.	Zykluszeit für Kühlausgang	
EFLE.	Analoger Converter Filter – ADC-Filter	
EFra	Abtastfrequenz vom Analogconverter	
uFLE.	Filter für Display	
EunE	Autotuning Einstellung	
<u>Sdbu</u>	Differrenzwert für PID Tuning	
<u>oPNa</u>	Auswahl Betriebsmodus	
Auna	Automatik/Hand Funktion	
	Digital Eingang Aktivierung	

	<u>G-8d</u>	Einstellung Gradienten für Soft start	
	NAL .	Haltezeit für Voreinstellung	-
	uNc.P.	Gradient change and maintenance time by user	
	u il y	Auswahl des angezeigten Wertes Display 1+2	
	dEGr.	Auswahl °C oder Fahrenheit	-
	rEEr.	Weitermeldung vom Analogausgang 0-10V oder 420mA	-
	Lolr.	Unterer Einstellwert für analogen Ausgang	-
	uPL.r.	Oberer Einstellwert für analogen Ausgang	-
	bdrt.	Einstellen der baud rate für die serielle Kommunikation	-
	SLAd	Einstellung der Slavenummer	
ľ	SEZE.	Serielle Zeitverzögerung	
		Minimale Startwert (Aktiviert über digitalen Eingang)	

Bemerkungen


# PIXSYS

Via Tagliamento, 18 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) <u>www.pixsys.net</u> e-mail: sales@pixsys.net - <u>support@pixsys.net</u>

Software Rev. 1.04

2300.10.081-RevA EN 121207

\*2300.10.081-A\*

28.08.10